


MANUAL DEL USUARIO

Línea de productos de innovación GRUPO ALTOS



- ✓ Instrucciones
- ✓ Componentes incluidos
- ✓ Funcionalidad plegable
- ✓ Armado parrilla
- ✓ Parrilla Full Kit
- ✓ Modo maleta
- ✓ Modo maleta + Kit Extensión
- ✓ Garantía

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


ANTES DE COMENZAR

Gracias por elegir un producto de Grupo Altos.

La parrilla ha sido fabricada mediante corte láser de precisión y acero inoxidable de alto rendimiento, lo que garantiza resistencia, estabilidad y una larga vida útil.

Este manual contiene las instrucciones básicas para el armado correcto del producto. Lea todas las indicaciones antes de iniciar el ensamblaje.


PARRILLA EXPLORER



COMPONENTES INCLUIDOS

Su parrilla se entrega como un kit desmontado que incluye las siguientes piezas:

- ✓ Cuerpos laterales (x2) – estructuras de soporte con asas integradas.
- ✓ Cuerpo central (x2) – cuerpo principal donde se aloja el fuego.
- ✓ Parrilla de cocción (x1) – superficie para la preparación de los alimentos.
- ✓ Ganchos/accesorios de sujeción (x2) – elementos auxiliares para el armado y manipulación.
- ✓ Pernos (2).
- ✓ Tuerca mariposa (2).




FUNCIONALIDAD PLEGABLE


La parrilla ha sido diseñada para plegarse y convertirse en un maletín compacto, permitiendo guardar en su interior todas las piezas del kit. De esta manera, el producto es fácil de transportar, almacenar y mantener organizado después de cada uso.

- ✓ Verifique que todas las piezas estén completas.
- ✓ Arme el producto sobre una superficie plana y estable.
- ✓ Siga los pasos en el orden indicado.

El uso adecuado y el correcto montaje asegurarán el desempeño óptimo de la Parrilla.




ARMADO PARRILLA



PASO 1:

Alinee un cuerpo lateral (pieza 1) y únalo con el panel central (pieza 2) en las ranuras correspondientes.



PASO 2:

Una el otro lateral (pieza 3) con el panel central (pieza 2) en las ranuras correspondientes.




PASO 3:

Coloque la pieza 4 (panel superior inclinado), encajando sus laterales sobre las piezas 3 y 1, para completar la estructura interna.



PASO 4:

Instale la pieza 5 (parrilla de cocción) apoyándola sobre la estructura, asegurando así el ensamblaje completo.




PARRILLA FULL KIT

(Extensión opcional – no incluida en la compra estándar)


La extensión del Full Kit ha sido desarrollada como un módulo adicional que amplía la capacidad operativa de la parrilla y mejora la experiencia de uso. Fabricada en acero inoxidable y sometida a corte de precisión, garantiza un acoplamiento seguro, estabilidad estructural y un rendimiento óptimo durante el funcionamiento.

Este componente no forma parte de la versión estándar y está disponible como un accesorio independiente. Siga las instrucciones de esta sección para realizar su correcta instalación.






PASO 1:

- ✓ Instalación de 4 soportes verticales.
- ✓ Alinee los soportes verticales (pieza 6) con las ranuras superiores de los cuerpos laterales.
- ✓ Inserte cada soporte en su encastre correspondiente hasta que quede firme y correctamente posicionado.




PASO 2:

- ✓ Coloque la fuente (pieza 7) sobre los soportes y asegúrela en el nivel superior.



PASO 3:

- ✓ La bandeja puede apoyarse en el nivel inferior o asegurarse en el segundo nivel mediante encastre en las perforaciones rectangulares.





Compatibilidad con el modo maletín

La extensión opcional ha sido desarrollada para integrarse sin afectar el sistema plegable de la parrilla.

Su desmontaje rápido permite almacenarla junto con el resto del conjunto, manteniendo el formato compacto, la portabilidad y el funcionamiento original del modo maletín.

MODO MALETA

La parrilla cuenta con un sistema plegable que permite guardarla en formato maletín para facilitar su transporte y almacenamiento. Antes de plegarla, asegúrese de que todas las piezas estén limpias, frías y listas para ser almacenadas con seguridad.



ORDEN DE ARMADO:

- 1 Perno
- 2 A
- 3 B
- 4 C
- 5 D
- 6 G
- 7 Tuerca mariposa

CUIDADOS PARA TU PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE


- 1 Asegúrese de que todas las piezas estén frías y limpias.
- 2 Retire cenizas y residuos.
- 3 Seque completamente antes de plegar.
- 4 Guarde la parrilla en su funda protectora.
- 5 Pulir ocasionalmente con limpiador para acero inoxidable.
- 6 Guárdela como maleta solo cuando esté fría y seca. Nunca con cenizas dentro.
- 7 Almacénela en un lugar seco y ventilado, de ser posible.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- ① Evite limpiadores abrasivos o esponjas metálicas. Pueden rayar el acero inoxidable y afectar su acabado.
- ② Asegúrese de que la funda protectora esté completamente seca antes de guardar la parrilla en
- ③ Evite golpes o impactos directos mientras la parrilla esté plegada. Podrían deformar piezas o alterar encastres.
- ④ No deje la parrilla plegada bajo el sol prolongadamente. El acero puede calentarse y causar quemaduras al manipularla.


MODO MALETA + KIT EXTENSIÓN

Este apartado describe la configuración alterna disponible únicamente para los usuarios que adquieren el Kit Completo, el cual incluye la extensión superior y los accesorios adicionales compatibles.



ORDEN DE ARMADO:

- 1** Perno
- 2** **A**
- 3** **B**
- 4** **C**
- 5** **D**
- 6** **E**
- 7** **F**
- 8** **G**
- 9** Tuerca mariposa



GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

Este producto cuenta con garantía limitada contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. Para consultas, repuestos o soporte técnico, comuníquese con GRUPO ALTOS. Mantenga este manual para futuras referencias.